

Standardne postavke sekvenci za POS pisač:

U aplikaciji, nakon instalacije pisača ,pod OPCIJE>Postavke ispisa odaberemo sljedeću konfiguraciju i kliknemo na spremi postavke terminala.

FISKALNA BLAGAJNA OPCJE [ADMIN]

Osnovni parametri Postavke ispisa Lokalni podaci

Zadani pisač
Generic / Text Only

Format ispisa
Beskonačna traka / POS

Izgled POS računa
Stavka računa u jednoj liniji

Broj znakova u jednoj liniji
42

Prikaži pregled prije ispisa

Podešavanje POS printera

Spremi postavke terminala

- pod podešavanje POS printera parametri su podešeni na standardne postavke prema slici:

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	27,G,1	27,G,0
Dvostruka visina ispisa	27,!,16	27,!,0
Dvostruka širina ispisa	27,!,32	27,!,0
Parcijalno rezanje	27,m	
Ladica	27,112,0,60,240	

Odustani Test Prihvati

Većina POS pisača radi sa ovim standardnim postavkama. Za pisače na kojima je potrebno mijenjati ove parametre, postavljene su slike sa postavkama za konkretni model.

STAR SP700 bez integriranog rezača papira:

Pisač se instalira kao „Generic/Text Only“

Postavke u aplikaciji Fiskalna.hr podesimo prema tablici (iako nema integriran rezač papira pod „Parcijalno rezanje“ upisujemo 10,10 zbog pomaka papira prema van kod ručnog rezanja):

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	<input type="text" value="27,E"/>	<input type="text" value="27,F"/>
Dvostruka visina ispisa	<input type="text" value="27,h,1"/>	<input type="text" value="27,h,0"/>
Dvostruka širina ispisa	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="20"/>
Parcijalno rezanje	<input type="text" value="10,10"/>	
Ladica	<input type="text" value="27,7,11,55,7"/>	
Kodna stranica	<input type="text" value="437"/>	

Na kraju odaberemo „Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“ i pisač je spreman za rad.

U tablici je primjer postavki za SP700 koji je u STAR emulaciji i bez mogućnosti ispisa hrvatskih znakova ččžšđ, te znakove u ovom slučaju zamjenjuju cczsd.

OCOM OCPP-583

Napomena:

Pisač treba inicijalno podesiti pomoću aplikacije „POS printer test“ koja se dobije na cd-u uz pisač. Kroz aplikaciju se pošalju se HEXADECIMAL sekvence za promjenu kodne stranice:

1F 1B 1F FE 01

1F 1B 1F FF 12

-Ugasimo i upalimo pisač pa ponovno pustimo sekvencu za aktivaciju fonta B

1B 21 01

Ugasimo i upalimo i pisač je spreman za daljnju instalaciju.

Kroz aplikaciju Fiskalna.hr podesimo sekvence za ispis prema tablici:

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	<input type="text" value="27,G,1,27,M,1"/>	<input type="text" value="27,G,0,27,M,1"/>
Dvostruka visina ispisa	<input type="text" value="27,!,16,27,M,1"/>	<input type="text" value="27,!,0,27,M,1"/>
Dvostruka širina ispisa	<input type="text" value="27,!,32,27,M,1"/>	<input type="text" value="27,!,0,27,M,1"/>
Parcijalno rezanje	<input type="text"/>	
Ladica	<input type="text"/>	
Kodna stranica	<input type="text" value="852"/>	
	<input type="button" value="Odustani"/>	<input type="button" value="Test"/>
	<input type="button" value="Prihvati"/>	

Na kraju odaberemo „Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“ i pisač je spreman za rad. Prema ovim postavkama pisač ispisuje sitnim fontom 42 znaka u liniji i ima hrvatske znakove ččžšđ.

STAR SP 200 (iglični)

Postoji nekoliko različitih verzija ovih pisača, sa različitim sučeljima i firmware-ima, svaki ima različit način podešavanja. Na nekim verzijama smo uspjeli dobiti HR znakove.

-Instalira se kao Generic text only

-Podešavanje je pomoću dip switcheva (malih prekidača koji se nalaze ispod poklopca na dnu pisača) treba vidjeti upute za konkretan model koje ste dobili uz pisač prilikom kupnje(npr.:za jednu od varijanti sa LPT portom,konfiguracija DIP SW : 8-OFF, ostalo ON)

Kod ovih pisača obično nema mogućnosti ispisa specijalnih oblika slova poput BOLD, DOUBLE HEIGHT i sl. pa pod Podešavanje POS printera moramo izbrisati sve sekvence za specijalni prikaz znakova prema sljedećoj slici:

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dvostruka visina ispisa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dvostruka širina ispisa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Parcijalno rezanje	<input type="text"/>	
Ladica	<input type="text"/>	
Kodna stranica	<input type="text" value="437"/>	
<input type="button" value="Odustani"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Prihvati"/>		

Eventualno pod parcijalno rezanje upišemo 10,10 ukoliko nam je rezanje papira previsoko na račun. Nakon toga pritisnemo „Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“ i pisač je spreman za rad. Ukoliko koristimo ladicu za novac uz pisač, onda pod „Ladica“ upišemo : 27,7,11,55,7

Star TSP 100

-Instaliraju se driveri i program za konfiguraciju pisača (pokrene se setup sa CD-a koji instalira sve potrebno).

Nakon instalacije se pokrene “Pomoćni program za konfiguraciju pisača“ i u njemu se postavi:

- emulacija :ESC/POS
- kodna stranica: 852
- omogući rutiranje ESC/POS –stavi kvačica

U aplikaciji postavimo sljedeće parametre:

FISKALNA

Osnovni parametriPostavke ispisaLokalni podaci

Zadani pisač

Star TSP100 Cutter (TSP143)▼

Format ispisa

Beskonačna traka / POS▼

Izgled POS računa

Stavka računa u jednoj liniji▼

Broj znakova u jednoj liniji

42

Prikaži pregled prije ispisa

Podešavanje POS printera

Postavke POS pisača ostavimo na zadanim vrijednostima sa početka uputa. Nakon toga kliknemo na „Prihvati“ i „Spremi postavke terminala“.

Micropos WTP-100II+

-instalira se kao Generic text only

-podešava se dip switchevima (prekidačićima) ispod prednjeg poklopca koji se makne tako da se odvrnu dva vijka ispod pisača i DIP switchevima se postavi Epson emulacija prema tablici iz korisničkih uputa koje ste dobili uz pisač prilikom kupnje.

Postavke u aplikaciji fiskalna.hr su standardne prema slikama sa početka ovih uputa.

Micropos WTP-100II+ (verzija pisača bez DIP switcheva)

-instalira se kao Generic text only

-da bi navedeni pisač radio sa Fiskalna.hr aplikacijom, i imao hrvatske znakove i CP852 ili 432 potrebno je koristiti noviji firmware printera koji možete skinuti na sljedećoj adresi:

http://mail.microline.hr/ftp/MOL/Manuals/wtp150+esc_fw_upload.zip, upute za rad se nalaze u zip-u koji preuzimate, da bi aplikacija za upload firmwera radila ispravno potrebno je iz zip-a aplikaciju i fajl firmwera staviti na C:\ (npr. C:\pos*.*)

Postavke u aplikaciji fiskalna.hr su standardne prema slikama sa početka ovih uputa.

Micropos ADP-400 (iglični)

-instalira se kao „Generic text only“

- podešava se dip swichewima prema tablicama iz korisničkih uputa koje ste dobili uz pisač prilikom kupnje(npr. za serijski model :sve na off osim sw3 na ON)

U lokalnim postavkama aplikacije se stavi broj znakova po liniji 35 i ispis artikala u dva reda:

FISKALNA

Osnovni parametri **Postavke ispisa** Lokalni podaci

Zadani pisač
Generic / Text Only

Format ispisa
Beskonačna traka / POS

Izgled POS računa
Stavka računa u dvije linije

Broj znakova u jednoj liniji
35

Prikaži pregled prije ispisa

Podešavanje POS printera

Nakon toga idemo na Spremi postavke terminala i pisač je spreman.

SAMSUNG BIXOLON SRP-350 i BIXOLON F310

-instalira se kao „Generic text only“

-radi sa standardnim postavkama sa početka uputa

- za model Samsung Bixelon SRP-350II potrebno je pisač instalirati sa njegovim originalnim driverom

- nakon instalacije drivera potrebno je u driveru pod stavkom „Advanced“ označiti koji driver da

koristi odabrati „Generic text only“

SAMSUNG BIXOLON 103II

-instalira se kao „Generic text only“

-potrebno je u aplikaciji na gumbu podešavanje POS printera izmijeniti standardne postavke i podesiti parametre prema slici:

	ON	OFF
Bold	27,G,1	27,G,0
Dvostruka visina ispisa	27,!,1	27,!,1
Dvostruka širina ispisa	27,!,32	27,!,0
Parcijalno rezanje	27,m	
Ladica	27,112,0,60,240	
Kodna stranica	852	

Odustani Test Prihvati

Odaberemo „Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“ i pisač je spreman.

Star TSP600 (TSP650, 643c)

- Instalirati pisač sa „Generic /text only“ driverom

-potrebno je u aplikaciji na gumbu podešavanje POS printera izmijeniti standardne postavke i podesiti parametre prema slici:

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	<input type="text" value="27,E"/>	<input type="text" value="27,F"/>
Dvostruka visina ispisa	<input type="text" value="27,h,1"/>	<input type="text" value="27,h,0"/>
Dvostruka širina ispisa	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="20"/>
Parcijalno rezanje	<input type="text" value="27,100,49"/>	
Ladica	<input type="text"/>	
Kodna stranica	<input type="text" value="852"/>	

Ukoliko pisač ima spojenu ladicu za novac, pod „Ladica“ upisujemo: 27,7,10,50,7

Ukoliko pisač nema rezač papira, pod parcijalno rezanje umjesto 27,100,49 upisujemo 10,10 kako bismo dobili pravilan pomak papira za ručno rezanje.

Nakon upisa, kliknemo na „Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“

FUJITSU FP1000

-Instalira se kao generic text only

-potrebno je u aplikaciji na gumbu podešavanje POS printera izmijeniti standardne postavke i podesiti parametre prema slici:

Podešavanje printera

	ON	OFF
Bold	<input type="text" value="27,116,18,27,G,1"/>	<input type="text" value="27,G,0"/>
Dvostruka visina ispisa	<input type="text" value="27,!,16"/>	<input type="text" value="27,!,0"/>
Dvostruka širina ispisa	<input type="text" value="27,!,32"/>	<input type="text" value="27,!,0"/>
Parcijalno rezanje	<input type="text" value="27,m"/>	
Ladica	<input type="text" value="27,112,0,60,240"/>	
	<input type="button" value="Odustani"/>	<input type="button" value="Test"/>
		<input type="button" value="Prihvati"/>

Nakon unosa postavki kliknemo na Prihvati“ pa „Spremi postavke terminala“
